Montageanleitung

RICON® S 200/60 DEK12

Doppelt Einstellbarer Kragenbolzen

CE
ETA-10/0189

Ausfräsung im Hauptträger

1. Fräsen

2. Bohrungen

Nebenträger NT

2 Positionier- Bohrungen ∅ 5 mm
1 Bohrung ∅ 20 mm,Tiefe 40 mm
im Hirnholz

7 Durchgangsbohrungen ∅ 8 mm
2 Bohrungen ∅ 20 mm, Tiefe 40 mm
im Längsholz

Hauptträger HT

3. Verschrauben

1. Verbinder in Ausfräsung/ Positionierbohrung einlegen

2. Schrauben lt. Schraubenbild (siehe rechts) eindrehen

Befestigung im Nebenträger NT

Befestigung im Hauptträger HT

GS: Gewindestange
PB: Passbolzen

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03 25. 07. 2013

KNAPP®
verbinder.com

Montageanleitung

RICON® S 200/60 DEK12

Doppelt Einstellbarer Kragenbolzen

CE

ETA-10/0189

Ausfräsung im Hauptträger

Einfräslängen L im Hauptträger

Einfräslänge L im Hauptträger ohne Querzugverstärkung in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe HN				
Nebenträger-höhe HN	RICON S 140x60	RICON S 170x60	RICON S 200x60	RICON S 230x60
	Länge L ohne Verstärkung	Länge L ohne Verstärkung	Länge L ohne Verstärkung	Länge L ohne Verstärkung
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
160	155			
180	170	-	-	-
200	180	180	-	-
220	200	200	-	-
240	210	210	210	-
260	-	220	220	-
280	-	-	240	240
300	-	-	250	250
320	-	-	-	265
360	-	-	-	300

Einbohrmaße im Haupt- und Nebenträger

Einbohrmaße t1 im Haupt- und Nebenträger in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe HN				
Nebenträger-höhe HN	RICON S 140x60	RICON S 170x60	RICON S 200x60	RICON S 230x60
	Einbohrmaße t1 im Nebenträger			
	Abstand t1	Abstand t1	Abstand t1	Abstand t1
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
160	55			
180	70			
200	80	50		
220	100	70		
240	110	80	50	
260		90	60	
280			80	50
300			90	60
320				75
360				110

Wichtiger Hinweis:

Sollten geringere Nebenträgerhöhen verwendet werden, muss vom Statiker ein Querzugnachweis durchgeführt werden. Der Querschnitt kann mit Vollgewindeschrauben querzugverstärkt werden, die vom Statiker zu bemessen sind (DIN 1052 , 11.4.3 / EN 1995-1-1, NAD) !

Vollgewindeschrauben mit Bohrspitze zur Querzugverstärkung des Nebenträgers

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03 25. 07. 2013

KNAPP® verbinder.com

Montageanleitung

RICON® S 200/60 DEK12

Doppelt Einstellbarer Kragenbolzen

CE
ETA-10/0189

Ausfräsung im Nebenträger

1. Fräsen

2. Positionier- Bohrungen

2 Positionier- Bohrungen ∅ 5 mm
1 Bohrung ∅ 20 mm,Tiefe 40 mm
im Hirnholz

7 Durchgangsbohrungen ∅ 8 mm
2 Bohrungen ∅ 20 mm, Tiefe 40 mm
im Längsholz

3. Verschrauben

1. Kragenbolzen mit Schraube und Verbinder am Positionierloch befestigen

2. Verbinder am Positionierloch befestigen

3. Restliche Schrauben lt. Schraubenbild (siehe rechts) eindrehen

Befestigung im Nebenträger NT

Befestigung im Hauptträger HT oder Stütze

GS: Gewindestange
PB: Passbolzen

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03 25. 07. 2013

KNAPP®
verbinder.com

Montageanleitung

RICON® S 200/60 DEK12

Doppelt Einstellbarer Kragenbolzen

CE
ETA-10/0189

Ausfräsung im Nebenträger

Randabstände t_1 in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe H_N und der RICON® S Größe

Nebenträger-	Randabstand t1 in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe HN			
höhe	RICON S 140x60	RICON S 170x60	RICON S 200x60	RICON S 230x60
HN	Abstand t1	Abstand t1	Abstand t1	Abstand t1
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
200	10	-	-	-
220	20	-	-	-
240	30	15	-	-
260	-	25	10	-
280	-	35	20	-
300	-	-	30	15
320	-	-	40	25
340	-	-	-	35
360	-	-	-	45

Wichtiger Hinweis:
Sollten geringere Nebenträgerhöhen verwendet werden, muss vom Statiker ein Querzugnachweis durchgeführt werden. Der Querschnitt kann mit Vollgewindeschrauben querzugverstärkt werden, die vom Statiker zu bemessen sind (DIN 1052 , 11.4.3 / EN 1995-1-1, NAD) !

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 03 25. 07. 2013

KNAPP®
verbinder.com

Construction Manual

RICON® S 200/60 DEK12

Double Retaining screw collar bolt

CE

ETA-10/0189

Machined edge of the header

1. Machined edge

2. Drilling template

End grain of joint

Bore 2 holes: Ø 5 mm
Depth: 50 mm and 1 blindhole with Ø 20 mm depth: 40mm

Bore 7 holes : Ø 8 depth full and 1 blind hole: Ø: 20 mm Depth: 40 mm

Header side grain

3. Screwing:

1. Fasten socket head screw with coupling nut and jam nut to the connector

2. Screw on the connector with full thread CS-screws in the holes provided

3. Screw on the connector with KNAPP CS-screws according to the screw picture

Screw template in the end grain of joint

Screw template in the header side grain

TR: threaded rod
CB: close tolerance bolt

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 02 25. 07. 2013

KNAPP®
connectors.com

Construction Manual

RICON® S 200/60 DEK12

Double Retaining screw collar bolt

Machined edge of the header

ETA-10/0189

Rabbet length L for header without lateral tension reinforcement in reference of the height HN of the joint				
Joint height HN	RICON S 140x60	RICON S 170x60	RICON S 200x60	RICON S 230x60
	Length L without lateral tension reinforcement	Length L without lateral tension reinforcement	Length L without lateral tension reinforcement	Length L without lateral tension reinforcement
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
160	155			
180	170	-	-	-
200	180	180	-	-
220	200	200	-	-
240	210	210	210	-
260	-	220	220	-
280	-	-	240	240
300	-	-	250	250
320	-	-	-	265
360	-	-	-	300

Bore measure t_1 for header and joint in reference to the height HN of the joint				
Joint height HN	RICON S 140x60	RICON S 170x60	RICON S 200x60	RICON S 230x60
	Bore measure t_1 for joint			
	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
160	55			
180	70			
200	80	50		
220	100	70		
240	110	80	50	
260		90	60	
280			80	50
300			90	60
320				75
360				110

Important Information:
If you use smaller joint dimensions, please contact a structural engineer, who has to proof the tensile strength perpendicular to the grain (EN1995-1-1 and NA). Full thread screws with cut point can be used for lateral tension reinforcement of the joint.

Full-thread screw with cut point for lateral tension reinforcement of joint

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION25 25. 07. 2013

KNAPP® connectors.com

Construction Manual

RICON® S 200/60 DEK12

Double Retaining screw collar bolt

CE
ETA-10/0189

Machined edge of the joint

1. Machined edge

2. Drilling template

End of secondary beam

Side of main beam or Column

3. Screwing:

1. Fasten socket head screw with coupling nut and jam nut to the connector

2. Screw on the connector with full thread CS-screws in the holes provided

3. Screw on the connector with KNAPP CS-screws according to the screw picture

Screw picture for secondary beam

Screw picture for main beam or column

TR: threaded rod
CB: close tolerance bolt

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION25 25. 07. 2013

KNAPP®
connectors.com

Construction Manual

RICON® S 200/60 DEK12

Double Retaining screw collar bolt

ETA-10/0189

Machined edge of the joint

Secondary beam height HN	Edge distance t_1 in reference of the height H_N of the secondary beam			
	RICON S 140x60	RICON S 170x60	RICON S 200x60	RICON S 230x60
	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
200	10	-	-	-
220	20	-	-	-
240	30	15	-	-
260	-	25	10	-
280	-	35	20	-
300	-	-	30	15
320	-	-	40	25
340	-	-	-	35
360	-	-	-	45

Important Information:

Provided that aN,i > 0,7 HN or the splitting of the ancillary load bearing element is prevented by a transverse tension reinforcement element with self-sinking full-thread screws in accordance with general construction supervisory approval, the proof of transverse tension on ancillary load-bearing members may be waived. Please contact a structural engineer, who has to proof the tensile strength perpendicular to the grain (see ConstructionSupervisory Approval Z-9.1-698).

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION25 25. 07. 2013

KNAPP®
connectors.com

Notice de montage

RICON® S 200/60 DEK12

Double Insert avec vis d'accroche réglable

CE

ETA-10/0189

Encastrement sur la poutre principale

1. Fraiser

2. Percer

Poutre secondaire

2 perçages de position Ø 5 mm
1 perçage Ø 20 mm, profondeur
40 mm sur bois de bout

7 perçages de position Ø 8 mm
1 perçage Ø 20 mm, profondeur
40 mm sur bois de fil

Poutre principale

3. Visser

1. Positionner la ferrure dans le fraisage et les perçages de position

2. Visser les vis suivant le chéma (cf. dessins à droite)

3. Visser le reste des vis suivant le schéma (cf. dessins à droite)

Fixation sur la poutre secondaire

Fixation sur la poutre principale

TF: tige f filetée
BA: boulon m ajusté

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 02 25. 07. 2013

KNAPP®
connectors.com

Notice de montage

RICON® S 200/60 DEK12

Double Insert avec vis d'accroche réglable

Encastrement sur la poutre principale

ETA-10/0189

Longueur de fraisage L dans la poutre principale

Longueur de fraisage L dans la poutre principale sans vissage de renfort traversant, en relation avec la hauteur de poutre secondaire H_N

Hauteur de poutre secondaire H_N [mm]	RICON S 140x60 Longueur L sans renfort [mm]	RICON S 170x60 Longueur L sans renfort [mm]	RICON S 200x60 Longueur L sans renfort [mm]	RICON S 230x60 Longueur L sans renfort [mm]
160	155			
180	170	-	-	-
200	180	180	-	-
220	200	200	-	-
240	210	210	210	-
260	-	220	220	-
280	-	-	240	240
300	-	-	250	250
320	-	-	-	265
360	-	-	-	300

Position des perçages sur la poutre principale et secondaire

Position de perçages t_1 sur la poutre principale et secondaire en relation avec la hauteur de poutre secondaire H_N

Hauteur de poutre secondaire H_N [mm]	RICON S 140x60	RICON S 170x60	RICON S 200x60	RICON S 230x60
	Position de perçage t_1 sur la poutre secondaire			
	Distance t_1 [mm]	Distance t_1 [mm]	Distance t_1 [mm]	Distance t_1 [mm]
160	55			
180	70			
200	80	50		
220	100	70		
240	110	80	50	
260		90	60	
280			80	50
300			90	60
320				75
360				110

Remarque importante:

Faire contrôler par un B.E. compétant dans le cas où la hauteur de la poutre secondaire et plus faible qu'indiqué ci-dessus. Une section plus faible peut être renforcée par des vis de renfort traversantes
(EN 1995-1-1, NAD et DIN 1052,11.4.3) !

Vis à filetage total avec pointe auto-foreuse
Pour le renfort tranchant des poutres secondaires

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 02 25. 07. 2013

KNAPP® connectors.com

Notice de montage

RICON® S 200/60 DEK12

Double Insert avec vis d'accroche réglable

CE
ETA-10/0189

Encastrement sur la poutre secondaire

1. Fraiser

2. Percer

3. Visser

1. Fixer la ferrure avec la pièce d'accroche et sa vis sur le perçage de position

2. Visser la ferrure sur les autres perçages de position

3. Visser le reste des vis suivant le schéma (cf. dessins à droite)

Fixation sur la poutre secondaire

Fixation sur la poutre principale ou le poteau

TF: tige f filetée
BA: boulon m ajusté

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 02 25. 07. 2013

KNAPP®
connectors.com

Notice de montage

RICON® S 200/60 DEK12

Double Insert avec vis d'accroche réglable

CE

ETA-10/0189

Encastrement sur la poutre secondaire

Distance du bord t_1 en relation avec la hauteur de la poutre secondaire H_N et de la taille de RICON® S

Hauteur de poutre secondaire	Distance du bord t_1 en relation avec la hauteur de la poutre secondaire H_N et de la taille de RICON® S			
	RICON S 140x60	RICON S 170x60	RICON S 200x60	RICON S 230x60
H_N	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1	Distance t_1
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
200	10	-	-	-
220	20	-	-	-
240	30	15	-	-
260	-	25	10	-
280	-	35	20	-
300	-	-	30	15
320	-	-	40	25
340	-	-	-	35
360	-	-	-	45

Remarque importante:
Faire contrôler par un B.E. compétant dans le cas où la hauteur de la poutre secondaire et plus faible qu'indiqué ci-dessus. Une section plus faible peut être renforcée par des vis de renfort traversantes (EN 1995-1-1, NAD et DIN 1052,11.4.3) !

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 02 25. 07. 2013

KNAPP® connectors.com