



Art.-Nr. K127

1. Fräsen im Hauptträger




2. Positionierbohrungen



2 Positionierbohrungen \varnothing 5 mm im Hirnholz, Tiefe 50 mm

Hauptträger HT




2 Positionierbohrungen \varnothing 5 mm im Längsholz, Tiefe 50 mm


3. Verschrauben

1. Verbinder mit 2 Schrauben in Positionierbohrungen befestigen

2. Alle weiteren selbstbohrende Schrauben it. Schraubenbild (siehe rechts) eindrehen



Befestigung im Nebenträger NT




Schraubenanzahl und Positionen:

Max. Verschraubung:

HT: 16 SK 8x80 / NT: 16 SK 8x240

Standard Verschraubung:

HT: 16 SK 8x80 / NT: 16 SK 8x160





Schraubenanzahl und Positionen:

Min. Verschraubung:


HT: 8 SK 8x80 / NT: 8 SK 8x160

Befestigung im Hauptträger HT



Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 1 01.09.2020



RICON® S 200/60 VS

Verschweißter Kragenbolzen

Ausfräsung im Hauptträger




Art.-Nr. K127

Einfräslänge L im Hauptträger in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe H_N	
Nebenträger- höhe H_N	RICON® S 200x60
	Länge L ohne Querzugverstärkung
[mm]	[mm]
160	-
180	-
200	-
220	-
240	210
260	220
280	240
300	250
320	-
360	-

Randabstand der Positionierbohrungen t1 im Haupt- und Nebenträger in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe H_N	
Nebenträger- höhe H_N	RICON® S 200x60
	Randabstand t1 im Nebenträger
[mm]	Abstand t1 [mm]
160	-
180	-
200	-
220	-
240	50
260	60
280	80
300	90
320	-

Wichtiger Hinweis:


Sollten geringere Nebenträgerhöhen verwendet werden, muss vom Statiker ein Querzugnachweis durchgeführt werden. Der Querschnitt kann mit Vollgewindeschrauben querzugverstärkt werden, die vom Statiker zu bemessen sind (EN 1995-1-1, NAD)!



Selbstbohrende Vollgewindeschrauben zur Querzugverstärkung des Nebenträgers

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.


© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 1 01.09.2020




Art.-Nr. K127

Alternativ: Ausfräsung im Nebenträger

1. Fräsen im Nebenträger




2. Positionierbohrungen




3. Verschrauben

1. Verbinder mit 2 Schrauben in Positionierbohrungen befestigen
2. Alle weiteren selbstbohrende Schrauben in Schraubenbild (siehe rechts) eindrehen




Befestigung im Nebenträger NT



Schraubenanzahl und Positionen:



Max. Verschraubung:
 HT: 16 SK 8x80 / NT: 16 SK 8x240
Standard Verschraubung:
 HT: 16 SK 8x80 / NT: 16 SK 8x160



Schraubenanzahl und Positionen:


Min. Verschraubung:
 HT: 8 SK 8x80 / NT: 8 SK 8x160

Befestigung im Hauptträger HT



Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 1 01.09.2020




RICON® S 200/60 VS

Verschweißter Kragenbolzen



Art.-Nr. K127


Alternativ: Ausfräsung im Nebenträger



Nebenträger- höhe	Randabstand t1 in Abhängigkeit der Nebenträgerhöhe H _N	
H _N	RICON® S 200x60	
[mm]	Abstand t1	
	[mm]	
200	-	
220	-	
240	-	
260	10	
280	20	
300	30	
320	40	
340	-	
360	-	

Wichtiger Hinweis:

Sollten geringere Nebenträgerhöhen verwendet werden, muss vom Statiker ein Querkugnachweis durchgeführt werden. Der Querschnitt kann mit Vollgewindeschrauben querkugverstärkt werden, die vom Statiker zu bemessen sind (EN 1995-1-1, NAD) !



Art.-No. K127


Installation instructions RICON® S 200/60 VS

Welded collar bolt


Routing in main beam



1. Routing in main beam




2. Pre drilling centered installation of connector



2 x drillings \varnothing 5,
depth 50 mm

Main beam




2 x drillings \varnothing 5,
depth 50 mm


3. Screwing:

1. Positioning of connector using predrilled holes for 2 screws.

2. Mount connector with CS-screws according to the drawing right hand



Drive in screws in secondary beam




Number and position of screws :

Max. screwing:

Main beam: 16 CS 8x80 / Secondary beam: 16 CS 8x240

Standard screwing:

Main beam: 16 CS 8x80 / Secondary beam: 16 CS 8x160






Number and position of screws:

Min. screwing:

Main beam: 8 CS 8x80 / Secondary beam: 8 CS 8x160

Drive in screws in main beam





Installation instructions RICON® S 200/60 VS

Welded collar bolt

Routing in main beam



Art.-No. K127

Routing length L in main beam with respect to secondary beam member height H_N


Secondary beam height H_N	RICON® S 200x60	
	Length L without perpendicular to grain tension reinforcement	
[mm]	[mm]	
160	-	
180	-	
200	-	
220	-	
240	210	
260	220	
280	240	
300	250	
320	-	
360	-	

Pre-drill distance t_1 in main- and secondary beam with respect to secondary beam member height H_N

Secondary beam height H_N	RICON® S 200x60	
	Pre-drill distance t_1 for secondary beam	
	Distance t_1	
[mm]	[mm]	
160	-	
180	-	
200	-	
220	-	
240	50	
260	60	
280	80	
300	90	
320	-	
360	-	

Important information:


Please contact a licensed design professional for the design of any connection not listed in the tables. Full thread screws may be used to reinforce potential splitting perpendicular to grain or transverse shear failure.



full thread screw with self tapping tip

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 01. 09. 2020



Installation instructions RICON® S 200/60 VS

Welded collar bolt




Art.-No. K127

Alternative: Routing in secondary beam

<p>1. Routing in secondary beam</p>	<p>2. Pre drilling centered installation of connector</p> <p>Secondary beam: 2 x drillings \varnothing 5, depth 50 mm</p> <p>Main beam: 2 x drillings \varnothing 5, depth 50 mm</p>
<p>3. Screwing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Positioning of connector using predrilled holes for 2 screws. Mount connector with CS-screws according to the drawing right hand 	<p>Drive in screws in secondary beam</p> <p>16 KNAPP® CS 8x160 (standard) 16 KNAPP® CS 8x240 (max)</p> <p>Number and position of screws : <u>Max. screwing:</u> Main beam: 16 CS 8x80 / Secondary beam: 16 CS 8x240 <u>Standard screwing:</u> Main beam: 16 CS 8x80 / Secondary beam: 16 CS 8x160</p> <p>Drive in screws in main beam</p> <p>16 KNAPP® CS 8x80 (standard) 16 KNAPP® CS 8x80 (max)</p> <p>Number and position of screws: <u>Min. screwing:</u> Main beam: 8 CS 8x80 / Secondary beam: 8 CS 8x160</p>

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 01. 09. 2020




Installation instructions RICON® S 200/60 VS

Welded collar bolt



Art.-No. K127

Alternative: Routing in secondary beam




Secondary beam height H_N [mm]	Edge distance t_1 in reference of the height H_N of the secondary beam
	RICON® S 200x60 Distance t_1 [mm]
200	-
220	-
240	-
260	10
280	20
300	30
320	40
340	-
360	-

Important information:

Please contact a licensed design professional for the design of any connection not listed in the tables. Full thread screws may be used to reinforce potential splitting perpendicular to grain or transverse shear failure.

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 01. 09. 2020



RICON® S 200/60 VS

Pièce d'accroche soudée




ETA-10/0189


Réf. K127

Encastrement sur la poutre principale

1. Fraiser la poutre principale




2. Percer



2 perçages de position Ø 5 mm sur bois de bout, profondeur 50 mm

Poutre principale




2 perçages de position Ø 5 mm sur bois de fil, profondeur 50 mm


3. Visser

1. Visser la ferrure sur les autres perçages de position

2. Visser le reste des vis suivant le schéma (cf. dessins à droite)




Fixation sur la poutre secondaire (PS)



Nombre et position de vis :



Max. vis:
PP: 16 SK 8x80 / PS: 16 SK 8x240
Standard vis:
PP: 16 SK 8x80 / PS: 16 SK 8x160




Nombre et position de vis :

Min. vis:
PP: 8 SK 8x80 / PS: 8 SK 8x160

Fixation sur la poutre principale (PP)





Longueur de fraisage L sur la poutre principale

Longueur de fraisage L sur la poutre principale sans vissage de renfort traversant, en relation avec la hauteur de poutre secondaire H_N

Hauteur de poutre secondaire H_N [mm]	RICON® S 200x60	
	Longueur L sans renfort [mm]	
160	-	
180	-	
200	-	
220	-	
240	210	
260	220	
280	240	
300	250	
320	-	
360	-	

Position des perçages sur la poutre principale et secondaire


Position de perçages t_1 sur la poutre principale et secondaire en relation avec la hauteur de poutre secondaire H_N

Hauteur de poutre secondaire H_N [mm]	RICON® S 200x60	
	Position de perçage t_1 sur la poutre secondaire	
	Distance t_1 [mm]	
160	-	
180	-	
200	-	
220	-	
240	50	
260	60	
280	80	
300	90	
320	-	
360	-	


Remarque importante:

Faire contrôler par un B.E. compétant dans le cas où la hauteur de la poutre secondaire est plus faible qu'indiqué ci-dessus. Une section plus faible peut être renforcée par des vis de renfort traversantes (EN 1995-1-1, NAD) !

Poutre principale Poutre secondaire



Vis à filetage total avec pointe auto-foreuse
Pour le renfort tranchant des poutres secondaires



RICON® S 200/60 VS

Pièce d'accroche soudée




Réf. K127

Variante: Encastrement sur la poutre secondaire

<p>1. Fraiser la poutre secondaire</p>	<p>2. Percer</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="566 398 917 1108"> <p>Poutre secondaire</p> <p>2 perçages de position Ø 5 mm sur bois de bout, profondeur 50 mm</p> </div> <div data-bbox="925 398 1316 1108"> <p>Poutre principale</p> <p>2 perçages de position Ø 5 mm sur bois de fil, profondeur 50 mm</p> </div> </div>	
<p>3. Visser</p> <p>1. Visser la ferrure sur les autres perçages de position</p> <p>2. Visser le reste des vis suivant le schéma (cf. dessins à droite)</p>	<p>Fixation sur la poutre secondaire (PS)</p> <p>16 vis KNAPP® SK 8x160 (standard) 16 vis KNAPP® SK 8x240 (max)</p> <p>Nombre et position de vis :</p> <p>Max. vis: PP: 16 SK 8x80 / PS: 16 SK 8x240 Standard vis: PP: 16 SK 8x80 / PS: 16 SK 8x160</p> <p>8 vis KNAPP® SK 8x160 (min)</p> <p>Nombre et position de vis :</p> <p>Min. vis: PP: 8 SK 8x80 / PS: 8 SK 8x160</p>	<p>Fixation sur la poutre principale (PP)</p> <p>16 vis KNAPP® SK 8x80 (standard) 16 vis KNAPP® SK 8x80 (max)</p> <p>Ferrure RICON® S</p> <p>8 vis KNAPP® SK 8x80 (min)</p>

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 1 01.09.2020




RICON® S 200/60 VS

Pièce d'accroche soudée



Réf. K127

Variante: Encastrement sur la poutre secondaire



Distance du bord t_1 en relation avec la hauteur de la poutre secondaire H_N et de la taille de RICON® S

Hauteur de poutre secondaire H_N	Distance du bord t_1 en relation avec la hauteur de la poutre secondaire H_N	
	RICON® S 200x60	
H_N	Distance t_1	
[mm]	[mm]	
200	-	
220	-	
240	-	
260	10	
280	20	
300	30	
320	40	
340	-	
360	-	

Remarque importante:

Faire contrôler par un B.E. compétant dans le cas où la hauteur de la poutre secondaire est plus faible qu'indiqué ci-dessus. Une section plus faible peut être renforcée par des vis de renfort traversantes (EN 1995-1-1, NAD) !